

**POMPE DIR**

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP



3599773349975

**DONNEES TECHNIQUES**

Type de fonctionnement	hydraulique
Pression [bar]	180 bar
Sens de rotation	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Genre de pompe	Pompe à palettes
Cercle de perçage -Ø [mm]	104 mm
Taraudage/Filetage 1	M 18 x 1,5
Nombre de trous de fixation	2



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

IVECO		
EUROCARGO I-III - 65 E 13 tector	130 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 65 E 13 K tector	130 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector	149 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector	160 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 65 E 16 K tector	160 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector	130 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 13 K tector	130 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector	140 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 14 K tector	140 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector	149 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 15 K tector	149 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector	160 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 16 K tector	160 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector	170 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 17 K, 75 E 18 K tector	170 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector	181 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 75 E 18 K tector	181 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 EL 15 tector	149 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E	170 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector	170 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tecto	177 ch	09.2006 > 09.2015
	177 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tecto	181 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector	181 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 E 18 K tector	177 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector	177 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E	209 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector	209 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E	170 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector	170 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tecto	177 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector	181 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E	209 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector	209 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector	170 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector	170 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP te	181 ch	09.2000 > 09.2015
	177 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 18 K tector	177 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	181 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector	181 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	209 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector	209 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector	209 ch	09.2000 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP te	218 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 22 K tector	218 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector	218 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP	251 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector	251 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO I-III - 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector	251 ch	09.2006 > 09.2015
EUROCARGO IV - 75E.19	186 ch	11.2013 >

IVECO		
EUROCARGO IV - 75E.21P	207 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 100E.22FP	220 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 100E.22P	220 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 100E.21	207 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 100E.21FP	207 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 75E.21	207 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 120E.22P	220 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 75E.16	160 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 120E.22	220 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 100E.19	186 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 100E.22	220 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 75E.16P	160 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 100E.19P	186 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 100E.21P	207 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 100E.19FP	186 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 75E.19P	186 ch	11.2013 >
EUROCARGO IV - 120E.22FP	220 ch	11.2013 >
EUROCARGO V - 75E16, 75E16P	160 ch	09.2015 > 12.2019
EUROCARGO V - 75E19, 75E19P	186 ch	09.2015 >
EUROCARGO V - 75E21, 75E21P	207 ch	09.2015 >
EUROCARGO V - 100E19, 100E19P	186 ch	09.2015 >
EUROCARGO V - 100E21, 100E21P, 100E21FP	207 ch	09.2015 >
EUROCARGO V - 100E22, 100E22P, 100E22FP	220 ch	09.2015 >
EUROCARGO V - 120E22, 120E22P, 120E22FP, 120EL22, 120EL22P	220 ch	09.2015 >
EUROCARGO V - 100E.19FP	186 ch	09.2015 >